



1. تعریف رمز ادمین

ا. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و کلید * را فشار دهید.

ج. رمز (۵ الی ۱۲ رقمی) جدید را معرفی کنید و سپس کلید * را فشار دهید.

* رمز ادمین پیش‌فرض دستگاه ۱۲۳۴۵ است.

2. تعریف کارت

ا. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و کلید * را فشار دهید.

ج. کارت مورد نظر را معرفی کنید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

* دستگاه قابلیت شناسایی ۲۰ کارت متفاوت را دارد.

3. تعریف رمز

ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۲۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. رمز دلخواه خود را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ه. مجدداً رمز را وارد دستگاه کنید و سپس کلید * را فشار دهید.

4. غیرفعالسازی رمز

ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۲۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. رمز موردنظر را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

5. تعریف اثر انگشت کاربر



ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۱۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. اثر انگشت را ۸ مرتبه بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

6. حذف اثر انگشت کاربر

ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۱۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. اثر انگشت را بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

7. تغییر اثر انگشت مدیر

ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۴۱۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. اثر انگشت را چهار مرتبه بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

8. تغییر رمز ادمین

ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۴۲۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. رمز ادمین جدید را وارد کرده و کلید ستاره را بزنید. (این مرحله را مجدداً تکرار کنید.)

9. حذف تمامی اطلاعات

a. ابتدا کلید ریست (R) را ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.