

۱. راه اندازی اولیه

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، کد ۱۲۳۴۵۶ را بزنید، سپس کلید مربع را وارد کنید.

* → # → ۱۲۳۴۵۶ → #

۲. تعریف ادمین

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را برای تایید بزنید، عدد ۱ را سه مرتبه وارد کنید، عدد ۱: کف دست، عدد ۲: چهره، عدد ۳: اثر انگشت، عدد ۴: رمز و کارت؛ در پایان کلید مربع را بزنید.

* → # → ۱۲۳۴۵۶ → # → رمز ادمین → # → ۱ → ۱ → ۱ → عدد ۱: کف دست → عدد ۲: چهره → عدد ۱: کف دست → عدد ۲: چهره → عدد ۳: اثر انگشت → عدد ۴: رمز و کارت → عدد ۳: اثر انگشت

۳. تعریف کاربر

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، عدد ۱ را دو مرتبه وارد کنید، سپس عدد ۲ را بزنید، عدد ۱: کف دست، عدد ۲: چهره، عدد ۳: اثر انگشت، عدد ۴: رمز و کارت؛ در پایان کلید مربع را بزنید.

* → # → ۱۲۳۴۵۶ → # → رمز ادمین → # → ۱ → ۱ → ۲ → عدد ۱: کف دست → عدد ۲: چهره → عدد ۱: کف دست → عدد ۲: چهره → عدد ۳: اثر انگشت → عدد ۴: رمز و کارت → عدد ۳: اثر انگشت

۴. تعریف مهمان

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را برای تایید بزنید، عدد ۱ را دو مرتبه بزنید، عدد ۳ را وارد کنید، عدد ۱: کف دست، عدد ۲: چهره، عدد ۳: اثر انگشت، عدد ۴: رمز و کارت؛ در پایان کلید مربع را بزنید.

* → # → ۱۲۳۴۵۶ → # → رمز ادمین → # → ۱ → ۱ → ۳ → عدد ۱: کف دست → عدد ۲: چهره → عدد ۱: کف دست → عدد ۲: چهره → عدد ۳: اثر انگشت → عدد ۴: رمز و کارت → عدد ۳: اثر انگشت

۵. تعریف اجباری مهمان

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را برای تایید بزنید، عدد ۱ را دو مرتبه بزنید، عدد ۴ را وارد کنید، عدد ۱: چهره، عدد ۲: اثر انگشت، عدد ۳: رمز و کارت؛ در پایان کلید مربع را بزنید.

* → # → ۱۲۳۴۵۶ → # → رمز ادمین → # → ۱ → ۱ → ۴ → عدد ۱: چهره → عدد ۲: اثر انگشت → عدد ۳: رمز و کارت → عدد ۳: رمز و کارت

۶. تنظیمات وای فای

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را برای تایید بزنید، عدد ۲ و سپس عدد ۱ را بزنید، عدد ۱: وای فای، عدد ۲: هات اسپات

عدد ۲: هات اسپات → عدد ۱: وای فای → ۱ → ۲ → # → رمز ادمین → # → *

۷. پاک کردن وای فای

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کرده و کلید مربع را بزنید، عدد ۲ را وارد کنید، سپس مجدد عدد ۲ را بزنید، برای ثبت تغییرات کلید مربع را بزنید.

* → # → ۲ → ۲ → # → رمز ادمین → # → *

۸. تنظیمات زبان دستگاه

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کرده و کلید مربع را بزنید، عدد ۳ را وارد کنید، عدد ۲ را بزنید، عدد ۱: زبان چینی، عدد ۲: زبان انگلیسی.

عدد ۲: زبان انگلیسی → عدد ۱: زبان چینی → ۲ → ۳ → # → رمز ادمین → # → *

۹. تنظیمات صدای دستگاه

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کرده و کلید مربع را بزنید، عدد ۳ را وارد کنید، عدد ۲ را وارد کنید، عدد ۳: صدای کم، عدد ۴: صدای بلند.

عدد ۴: صدای بلند → عدد ۳: صدای کم → ۲ → ۳ → # → رمز ادمین → # → *

۱۰. پاک کردن رمز، کارت و اثر انگشت

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کرده و کلید مربع را بزنید، عدد ۱ را وارد کنید، سپس عدد ۳ را بزنید، عدد ۱: پاک کردن با آی دی، عدد ۲: داشتن رمز، کارت یا چهره قابل پاک کردن، عدد ۳: پاک کردن کلی.

→ عدد ۱: پاک کردن با آی دی → ۳ → ۱ → # → رمز ادمین → # → *

عدد ۳: پاک کردن کلی → عدد ۲: داشتن رمز، کارت یا چهره قابل پاک کردن

۱۱. تنظیمات دابل امنیتی

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، عدد ۳ و مجدد عدد ۳ را بزنید، عدد ۱: تکی، عدد ۲: دابل.

عدد ۲: دابل → عدد ۱: تکی → ۳ → ۳ → # → رمز ادمین → # → *

۱۲. تنظیمات قفل اتوماتیک

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کرده و کلید مربع را بزنید، سپس عدد ۳ را وارد کنید، عدد ۴ را بزنید، عدد ۲ را وارد کنید، زمان از پنج ثانیه تا بیست ثانیه قابل تغییر است.

پنج ثانیه تا بیست ثانیه → ۲ → ۴ → ۳ → # → رمز ادمین → # → *

۱۳. بازگشت به تنظیمات کارخانه

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، عدد ۴ را وارد کنید، سپس مجدد عدد ۴ را بزنید، کلید مربع را برای تایید بزنید.

* → # → ۴ → ۴ → # → رمز ادمین → # → *

۱۴. گزارش گیری

ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، عدد ۴ را وارد کنید، عدد ۱: گزارش ورود ها، عدد ۲: تعداد ادمین ها، عدد ۳: ورژن دستگاه.

→ عدد ۲: تعداد ادمین ها → عدد ۱: گزارش ورود ها → ۴ → # → رمز ادمین → # → *
عدد ۳: ورژن دستگاه

۱۵. چرخش موتور

ابتدا عدد ۸۸۸ را وارد کنید، سپس کلید مربع را بزنید، عدد ۱ را وارد کنید، عدد ۱: چپ گرد، عدد ۲: راست گرد.

عدد ۲: راست گرد → عدد ۱: چپ گرد → ۱ → # → ۸۸۸

۱۶. قدرت دستگاه

ابتدا عدد ۸۸۸ را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، عدد ۲ را وارد کنید، عدد ۱: قدرت کم، عدد ۲: قدرت متوسط، عدد ۳: قدرت زیاد.

عدد ۳: قدرت زیاد → عدد ۲: قدرت متوسط → عدد ۱: قدرت کم → ۲ → # → ۸۸۸