



## 1. معرفی رمز ادمین



- a. ابتدا باید رمز ادمین را معرفی کنیم.
- b. کلید \* و # را بزنید و سپس رمز ۶ تا ۱۲ رقمی خود را وارد کنید و مجدد کلید # را فشار دهید.
- c. رمز خود را مجدد تکرار کنید و کلید # را بزنید.
- c. کلید \* را برای خروج بزنید.

## 2. معرفی کاربر



- a. کلید \* و # را بزنید و رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.
  - b. شماره ۱ را وارد کنید.
  - c. رمز خود (۶ تا ۱۲ رقم) را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید، مجدد این کار را تکرار کنید.
  - d. کارت خود را در محل قرار گیری کارت قرار دهید.
  - e. اثر انگشت خود را (حداکثر ۸ الی ۱۵ مرتبه) در جهات مختلف روی سنسور قرار دهید.
- جهت خروج کلید \* را فشار دهید.

### 3. معرفی ادمین



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

b. شماره ۲ را وارد کنید.

c. رمز (۶ تا ۱۲ رقمی) را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید، این کار را مجدد تکرار کنید.

d. کارت مورد نظر را روی دستگاه قرار دهید.

e. اثر انگشت خود را (حداکثر ۸ الی ۱۵ مرتبه) در جهات مختلف روی سنسور قرار دهید.

- جهت خروج، کلید \* را فشار دهید.

### 4. حذف کاربران



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.


b. سپس کلید ۳ را وارد کنید.

c. کلید شماره ۱، جهت حذف از طریق شناسه کاربری (۳۰۰-۰۰۱) است.

d. کلید شماره ۲، حذف از طریق ورود رمز مستقیم، کارت و یا اثر انگشت است.

جهت خروج، کلید \* را وارد کنید.

## 5. تنظیمات حالت دائم الباز



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.


b. کلید شماره ۴ و سپس شماره ۱ را بزنید.

c. کلید شماره ۱ جهت فعال سازی و شماره ۲ جهت غیر فعال سازی است.

جهت خروج، کلید \* را وارد کنید.

\*اگر درب را یک بار با اثر انگشت ادمین باز کنیم این حالت غیرفعال میشود.

## 6. تنظیمات هشدار سرقت



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۲ را بزنید.

c. جهت فعال سازی کلید شماره ۱ و جهت غیر فعال سازی کلید شماره ۲ را فشار دهید.

- جهت خروج، کلید \* را فشار دهید.

## 7. تنظیمات ساعت و تاریخ



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۳ را بزنید.

c. سال (۲ رقم) #، ماه (۲ رقم) #، روز (۲ رقم) #، ساعت (۲ رقم) #، دقیقه (۲ رقم) #، ثانیه (۲ رقم) #.

- جهت خروج، کلید \* را فشار دهید.

## 8. تنظیمات اپلیکیشن و اینترنت




برنامه tuya smart را دانلود نموده و پس از sign up کردن، گزینه add device را زده و مراحل زیر را طی کنید و پس از انتخاب گزینه ۱ در داخل اپلیکیشن حالت E2 mode را انتخاب کرده و منتظر اتصال به اپلیکیشن بمانید، در انتها برای قفل یک نام انتخاب کرده و داخل برنامه از حالت تولید رمز یک بار مصرف، رمز تولید کرده و در اختیار شخص مورد نظر قرار دهید. در انتها اگر کلید # را فشار دهید، درخواست باز کردن درب برای موبایل مورد نظر ارسال شده و شخص میتواند درب را برایتان باز کند.

a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۶ را بزنید.

c. کلید شماره ۱ را بزنید. (در انتظار برای اتصال به وای فای و اپلیکیشن)

## 9. تنظیمات صدا



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۵ را بزنید.

c. شماره ۱، صدای بلند

d. شماره ۲، صدای متوسط

e. شماره ۳، صدای کم

f. شماره ۴، حالت بی صدا

- جهت خروج، کلید \* را فشار دهید.

## 10. بازنشانی حالت کارخانه



a. کلید \* و # را بزنید، سپس رمز ادمین خود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و سپس مجدد شماره ۴ را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

- جهت خروج، کلید \* را فشار دهید.