



1. راه اندازی دستگاه



a. ابتدا زبان دستگاه را انتخاب کنید.

b. با انتخاب کلید شماره ۲، زبان دستگاه انگلیسی میشود.

c. در صورتی که دستگاه رجیستر نبود باید کد رجیستر را وارد نمایید.

c. صفحه را لمس کرده، کد رجیستر را وارد کنید و در پایان کلید # را فشار دهید.

2. معرفی ادمین اولیه



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز خود (۶ تا ۱۲ رقم) را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید، مجدد این کار را تکرار کنید.

c. کارت خود را در محل قرار گیری کارت قرار دهید.

d. اثر انگشت خود را ۵ مرتبه در جهات مختلف روی سنسور قرار دهید.

- جهت خروج کلید * را فشار دهید.

3. معرفی کاربر



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۱ را وارد کنید.

c. رمز (۶ تا ۱۲ رقمی) را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید، این کار را مجدد تکرار کنید.

d. کارت مورد نظر را روی دستگاه قرار دهید.

e. اثر انگشت خود را ۵ مرتبه در جهات مختلف روی سنسور قرار دهید.

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

4. معرفی ادمین



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. کلید شماره ۲ را بزنید.

c. رمز خود (۶ تا ۱۲ رقم) را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید، مجدد این کار را تکرار کنید.

d. کارت خود را در محل قرار گیری کارت قرار دهید.

e. اثر انگشت خود را ۵ مرتبه در جهات مختلف روی سنسور قرار دهید.

- جهت خروج کلید * را فشار دهید.

5. حذف کاربران



a. کلید تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را بزنید.

b. سپس کلید ۳ را وارد کنید.

c. جهت حذف از طریق شناسه کاربری، شناسه را وارد کنید و کلید # را بزنید.


d. جهت حذف از طریق اثر انگشت، اثر انگشت مربوطه را وارد کنید.

e. جهت حذف از طریق رمز، رمز مربوطه را وارد کنید و کلید # را بزنید.

f. جهت حذف از طریق کارت، کارت مورد نظر را وارد کنید.

جهت خروج، کلید * را وارد کنید.

6. تنظیمات حالت دائم الباز



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.


c. کلید ۴ را بزنید، و سپس شماره ۱ را وارد کنید.

d. کلید شماره ۱ جهت فعال سازی و شماره ۲ جهت غیر فعال سازی است.

جهت خروج، کلید * را وارد کنید.

*اگر درب را یک بار با اثر انگشت ادمین باز کنیم این حالت غیرفعال میشود.

7. تنظیمات هشدار سرقت



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمائید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۲ را بزنید.

c. جهت فعال سازی کلید شماره ۱ و جهت غیر فعال سازی کلید شماره ۲ را فشار دهید.

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

8. بازنشانی حالت کارخانه




a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و کلید # را بزنید.

c. کلید شماره ۴ و سپس شماره ۳ را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

9. تنظیمات صدا



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس مجدد شماره ۴ را بزنید.

c. شماره ۱، صدای کم


d. شماره ۲، صدای متوسط

e. شماره ۳، صدای زیاد

f. شماره ۴، حالت بی صدا

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

10. تنظیمات روشنایی صفحه کلید



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۵ را بزنید.


c. شماره ۱، نور کم

d. شماره ۲، نور متوسط

e. شماره ۳، نور زیاد

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

11. تنظیمات هشدار بسته شدن درب




a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۶ را بزنید.

c. جهت فعال سازی عدد ۱ و جهت غیر فعال سازی عدد ۲ را وارد کنید.

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

12. تنظیمات زبان



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۷ را بزنید.


c. شماره ۱، چینی ساده

d. شماره ۲، انگلیسی

e. شماره ۳، چینی سنتی

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

13. تنظیمات هشدار شکستن قفل



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۸ را بزنید.

c. جهت فعال سازی عدد ۱ و جهت غیر فعال سازی عدد ۲ را وارد کنید.

- جهت خروج، کلید * را فشار دهید.

14. تنظیمات تاریخ دستگاه



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. شماره ۴ را وارد کنید و سپس شماره ۹ را بزنید.

c. سال (۴رقم) #، ماه (۲ رقم) #، روز (۲ رقم) #، ساعت (۲ رقم) #، دقیقه (۲ رقم) #، ثانیه (۲ رقم) #.