



1. راه اندازی دستگاه



a. صفحه کلید را لمس کنید.

b. کد رجیستر را وارد نمایید.

c. کلید # فشار دهید.

2. معرفی ادمین



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید * را بزنید، رمز و یا کارت را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

- رمز ادمین پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ می باشد.

- رمز انتخابی میبایست بین ۶ تا ۱۲ رقم باشد.

3. تعریف رمز عبور



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. جهت تعریف رمز کلید ۱ را بزنید و رمز جدید (۴ تا ۱۲ رقمی) را وارد نمایید.

c. دکمه # را بزنید (میتوانید رمز های دیگری به دستگاه معرفی نمایید).

d. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسائی ۴ رمز عبور را دارد.

4. تعریف کارت



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. برای تعریف کارت کلید ۲ را بزنید.

c. کارت جدید را به دستگاه معرفی نمایید.

d. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسائی ۱۰۰ کارت را دارد.

5. تعریف اثر انگشت



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۳ را بزنید، اثر انگشت را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسایی اثر انگشت را دارد.

6. تعریف رمز یکبار مصرف



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۴ را بزنید، رمز (۴ تا ۱۲ رقمی) را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

7. تنظیم زبان دستگاه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید + را بزنید.

b. زبان مورد نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه های ۱ - ۴ - ۷ فعال نمایید.

- شماره ۱ زبان چینی / شماره ۴ زبان انگلیسی / شماره ۷ غیرفعال سازی

8. تعریف ریموت کنترل



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید OPEN روی ریموت کنترل را نگه دارید.

c. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.

9. بازنشانی داده کارخانه



a. کلید تنظیمات را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید.

b. کد ۱۲۳۵۷۸۹۵۱ را وارد نمایید.

c. سپس کلید # را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات تمامی اطلاعات دستگاه پاک می‌شود.

10. فعالسازی حالت دابل امنیتی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۴ و ۷ حالت دابل را فعال و یا غیرفعال نمایید.

- کلید ۵ حالت دابل را فعال و کلید ۸ حالت دابل را غیر فعال می‌کند.

11. فعالسازی حالت اتوماتیک و یا دستی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس دو مرتبه کلید * را بزنید.

b. تنظیمات خود را با انتخاب یکی از گزینه‌های ۴ و یا ۷ اعمال نمایید.

- شماره ۴ حالت اتوماتیک و شماره ۷ حالت دستی را فعال می‌کند.

12. فعالسازی تابع خیالی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس دو مرتبه کلید * را بزنید.

b. با انتخاب کلید ۰ تابع خیالی قفل را فعال نمایید.

- برای غیرفعالسازی تابع خیالی دستگاه کفپرست مراحل فوق مجدداً تکرار شود.

13. تنظیم صدای دستگاه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۳ یا ۶ صدای دستگاه را تنظیم نمایید.

c. در پایان کلید # را بزنید.

-کلید شماره ۳ صدای دستگاه را زیاد و کلید شماره ۶ صدای دستگاه را کم می‌کند.

14. آلارم باز بودن درب



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۲ یا ۰ آلارم را فعال و یا غیر فعال نمایید.

-کلید شماره ۲ آلارم را فعال و کلید شماره ۰ آلارم را غیر فعال می‌کند.

15. شناسایی کارت بدون لمس صفحه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید + را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۱ یا ۲ فعال و یا غیر فعال نمائید.

-کلید شماره ۱ برای فعالسازی/کلید شماره ۲ برای غیر فعالسازی

16. حذف کلی رمز



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و بعد از آن کلید ۱ را فشار دهید.

c. سپس کلید # را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی رمز های معرفی شده پاک می شود.

17. حذف کلی رمزهای یکبار مصرف



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۴ را فشار دهید.

c. سپس کلید * را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی رمز های یکبار مصرف معرفی شده پاک می شود.

18. تنظیم فاصله سنسور IR



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس ۲ بار بر روی کلید * بزنید.

b. سپس با انتخاب ۲ وارد تنظیمات سنسور IR شوید.

-کلید شماره ۱ سنسور را از فاصله کم فعال میکند.

-کلید شماره ۲ سنسور را از فاصله متوسط فعال میکند.

-کلید شماره ۳ سنسور را از فاصله طولانی فعال میکند.

-کلید شماره ۰ سنسور را غیر فعال میکند.

19. حذف کلی کارت‌ها



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۲ را فشار دهید.

c. سپس کلید # را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی کارت های معرفی شده پاک می‌شود.

20. حذف کلی اثر انگشت



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۳ را فشار دهید.

c. سپس کلید * را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی اثر انگشت های معرفی شده پاک می‌شود.

21. حذف کارت



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۲ را بزنید و کارت را در محل قرارگیری کارت نگه دارید.

d. کلید تنظیمات را فشار دهید.

22. حذف رمز



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۱ را بزنید و آیدی رمز (۱ تا ۴) را وارد نمایید.

d. کلید * را فشار دهید.