



1. راه اندازی دستگاه




a. صفحه کلید را لمس کنید.

b. کد رجیستر را وارد نمایید.

c. کلید # فشار دهید.

2. معرفی ادمین



a. کلید R را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید * را بزنید، کارت یا رمز جدید (۶ تا ۱۲ رقم) را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

- رمز ادمین پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ می باشد.

3. معرفی رمز عبور



a. دکمه R را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمائید و کلید # را بزنید.


b. جهت تعریف رمز کلید ۱ را بزنید و رمز جدید (۴ تا ۱۲ رقمی) را وارد نمائید.

c. دکمه # را بزنید (میتوانید رمز های دیگری به دستگاه معرفی نمائید).

d. جهت اعمال تغییرات کلید R را فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسائی ۴ رمز عبور را دارد.

4. معرفی کارت



a. دکمه R را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمائید و کلید # را بزنید.


b. برای تعریف کارت کلید ۲ را بزنید.

c. کارت جدید را به دستگاه معرفی نمائید.

d. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسائی ۱۰۰ کارت را دارد.

5. معرفی اثر انگشت



a. کلید R را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۳ را بزنید، اثر انگشت را به دستگاه معرفی نمائید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسایی ۱۰۰ اثر انگشت را دارد.

6. معرفی رمز یکبار مصرف



a. کلید R را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۴ را بزنید، رمز (۴ تا ۱۲ رقمی) را به دستگاه معرفی نمائید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

7. تنظیمات زبان دستگاه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید * را بزنید.

b. زبان مورد نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه های ۱ - ۴ - ۷ فعال نمائید.

- شماره ۱ زبان چینی

- شماره ۴ زبان انگلیسی

- شماره ۷ غیرفعال سازی

8. بازنشانی حالت کارخانه



a. کلید R را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید.

b. کد ۱۲۳۵۷۸۹۵۱ را وارد نمائید.

c. سپس کلید # را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات تمامی اطلاعات دستگاه پاک می‌شود.

9. معرفی ریموت کنترل



a. دکمه R را فشار دهید.

b. کلید OPEN روی ریموت کنترل را نگه دارید.

c. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.

10. فعالسازی حالت دابل امنیتی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۵ و ۸ حالت دابل را فعال و یا غیرفعال نمائید.

-کلید ۵ حالت دابل را فعال و کلید ۸ حالت دابل را غیر فعال می‌کند.

11. فعالسازی حالت اتوماتیک و یا دستی




a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس دو مرتبه کلید * را بزنید.

b. تنظیمات خود را با انتخاب یکی از گزینه‌های ۴ و یا ۷ اعمال نمائید.

- شماره ۴ حالت اتوماتیک و شماره ۷ حالت دستی را فعال می‌کند.

12. فعالسازی تابع خیالی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس دو مرتبه کلید * را بزنید.

b. با انتخاب کلید ۰ تابع خیالی قفل را فعال نمائید.

- برای غیرفعالسازی تابع خیالی دستگاه مراحل بالا را مجدداً تکرار کنید.

13. تنظیمات صدای دستگاه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۳ یا ۶ صدای دستگاه را تنظیم نمائید.

c. در پایان کلید # را بزنید.

-کلید شماره ۳ صدای دستگاه را زیاد و کلید شماره ۶ صدای دستگاه را کم می‌کند.

14. آلارم باز بودن درب



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۲ یا ۰ آلارم را فعال و یا غیرفعال نمائید.

-کلید شماره ۲ آلارم را فعال و کلید شماره ۰ آلارم را غیر فعال می‌کند.

15. شناسایی کارت بدون لمس صفحه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمائید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۱ یا ۲ فعال و یا غیرفعال نمائید.

-کلید شماره ۱ برای خواندن بدون لمس صفحه

-کلید شماره ۲ برای خواندن با لمس صفحه

16. حذف کلی رمز



a. کلید R را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و بعد از آن کلید ۱ را فشار دهید.

c. سپس کلید # را فشار دهید.

17. حذف کلی رمزهای یکبار مصرف



a. کلید R را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۴ را فشار دهید.

c. سپس کلید * را فشار دهید.

18. تنظیم فاصله سنسور IR



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس ۲ بار بر روی کلید * بزنید.

b. سپس با انتخاب عدد ۲ وارد تنظیمات سنسور IR میشوید.

-کلید شماره ۱ سنسور را از فاصله کم فعال میکند.

-کلید شماره ۲ سنسور را از فاصله متوسط فعال میکند.

-کلید شماره ۳ سنسور را از فاصله طولانی فعال میکند.

-کلید شماره ۰ سنسور را غیرفعال میکند.

19. حذف کلی کارت



a. کلید R را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۲ را فشار دهید.

c. سپس کلید # را فشار دهید.

20. حذف کلی اثر انگشت




a. کلید R را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۳ را فشار دهید.

c. سپس کلید * را فشار دهید.

21. حذف کارت



a. کلید R را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و بعد از آن کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۲ را بزنید و کارت را در محل قرارگیری کارت نگه دارید.

d. کلید تنظیمات را فشار دهید.

22. حذف رمز



a. کلید R را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و بعد از آن کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۱ را بزنید و آیدی رمز (۱ تا ۴) را وارد نمائید.

d. کلید * را فشار دهید.