



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

گاو صندوق / کشویی / تاج پنل / شارژی



گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز با اثر انگشت عرض ۴۸

J407

گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز با اثر انگشت عرض ۵۸

J408

توضیحات

۱. مشکی مات
۲. عرض ۴۸ و ۵۸
۳. دارای کلید یدکی
۴. قابلیت شارژ با کابل اندروید
۵. اثر انگشت

کد	ارتفاع × عمق × عرض (CM)
J407	۱۵ × ۴۰ × ۴۸
J408	۱۵ × ۴۰ × ۵۸

رمز مادر گاو صندوق *۱۲۳۴#

تغییر رمز گاو صندوق # رمز جدید ۲۲*#

تعریف اثر انگشت *#۱۱#

حذف اثر انگشت *#۰۰#

توجه داشته باشید تمامی دستورات در حالتی که گاو صندوق باز باشد عمل می کنند.

توجه داشته باشید برای تعریف اثر انگشت باید دست خود را به صورت مداوم ۵ بار به روی محل تاج قرار دهید.

توجه داشته باشید کلید یدکی را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن شارژ گاو صندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاو صندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاو صندوق خود را جهت شارژ با استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پنل روی گاو صندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یدکی جهت باز کردن گاو صندوق را گم کرده اید جهت رفع ابراد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

