



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories



پریز برق مستطیلی دکمه تاج مکانیکی سیلور

N332

پریز برق مستطیلی دکمه تاج مکانیکی مشکی

N333

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد		N333	N332
پریز برق Universal		---	---
پریز برق		۳ عدد	۳ عدد
پورت تلفن		---	---
پورت شبکه		---	---
پورت صدا		---	---
HDMI		---	---
USB		---	---
VGA		---	---
Wireles Charger		---	---
Music Player		---	---

۲۲/۳×۱۰/۷	ابعاد برش (CM)
-----------	-------------------