



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories



پریز برق کشویی یک طرفه سیلور

N324

پریز برق کشویی یک طرفه مشکی

N325

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد		N324	N325
پریز برق Universal		---	---
پریز برق		۲ عدد	۲ عدد
پورت تلفن		---	---
پورت شبکه		---	---
پورت صدا		---	---
HDMI		---	---
USB		۲ عدد	۲ عدد
VGA		---	---
Wireles Charger		---	---
Music Player		---	---

۳۳/۹×۷/۳	ابعاد برش (CM)
----------	-------------------