



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories



پریز برق مدل آمریکن پلاس سیلور

N411



پریز برق مدل آمریکن پلاس مشکی

N412

پریز برق مدل آمریکن پلاس آنترازیت

N413

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N413	N412	N411	کد	
---	---	---		پریز برق Universal
۳ عدد	۳ عدد	۳ عدد		پریز برق
---	---	---		پورت تلفن
۱ عدد	۱ عدد	۱ عدد		پورت شبکه
---	---	---		پورت صدا
۱ عدد	۱ عدد	۱ عدد		HDMI
۲ عدد	۲ عدد	۲ عدد		USB
---	---	---		VGA
---	---	---		Wireles Charger
---	---	---		Music Player

۲۶/۸×۷

ابعاد برش
(CM)