




پریز برق سیلور

N338

پریز برق مشکی

N339

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N338	N339
پریز برق Universal	۲ عدد	۲ عدد
پریز برق	---	---
پورت تلفن	---	---
پورت شبکه	---	---
پورت صدا	---	---
HDMI	---	---
USB	---	---
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---

ابعاد برش (CM)	۱۴/۵×۶/۵
----------------	----------