


پریز برق استوانه ای برقی

N372



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N372	---
پریز برق Universal	۳ عدد	---
پریز برق	---	---
پورت تلفن	---	---
پورت شبکه	---	---
پورت صدا	---	---
HDMI	---	---
USB	۲ عدد	---
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---

۴۳×۱۰

ابعاد برش
(CM)