



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories




پریز برق کشویی یک طرفه سیلور سه سوکت برق

N424

پریز برق کشویی یک طرفه مشکی سه سوکت برق

N425

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد		N425	N424
پریز برق Universal		---	---
پریز برق		۳ عدد	۳ عدد
پورت تلفن		---	---
پورت شبکه		---	---
پورت صدا		---	---
HDMI		---	---
USB		---	---
VGA		---	---
Wireles Charger		---	---
Music Player		---	---

۳۳/۹×۷/۳	ابعاد برش (CM)
----------	-------------------